

## Hướng dẫn sử dụng Tổng đài KX-TE824

### I. Hướng dẫn sử dụng Tổng đài KX-TE824

**PT** : Điện thoại hỗn hợp (Programs telephone)

**SLT** : Điện thoại thường (Single line telephone)

#### **1, Gọi ra ngoài (Outgoing call)**

**PT/SLT**

Nhấc máy -> **9** -> Số máy cần gọi

(Pickup the handset + dial 9 + dial telephone number)

#### **2, Gọi nội bộ (Internal call)**

**PT/SLT**

Nhấc máy -> Số máy nội bộ

(Pickup the handset + dial extentions number)

#### **3, Truyền cuộc gọi (Transfer the call)**

Trong khi đàm thoại: (In calling)

**PT**

**TRANSFER** -> Số máy lẻ cần chuyển

(Press transfer + dial extension number)

**SLT**

**FLASH** -> Số máy lẻ cần chuyển (Press

flash + dial extension number)

#### **4, Lấy lại cuộc gọi ( Call pickup )**

*Trong cùng nhóm:*

Nhấc máy -> **4 0** ( # **4 0** : Nếu đã thay đổi số máy lẻ **Plan 2, 3** ) (Pickup the handset + dial 40 or #40)

*Khác nhóm:*

Nhấc máy -> **4** -> Số máy cần cướp ( # **4** : Nếu thay đổi **Plan 2, 3** )

### **5, Tự động gọi lại khi máy bận**

Khi gọi tới máy lẻ đang bận -> **6** -> Cúp máy

### **7, Chuyển cuộc gọi khi đi vắng, máy bận hoặc không trả lời ( DNW )**

Cài đặt:

Nhấc máy -> **7 1** -> [A] -> Số máy cần chuyển cuộc gọi tới -> #

- [A] =
- 1: Tất cả các cuộc gọi
  - 2: Máy bận / Không trả lời
  - 3: Chuyển ra ngoài trung kế

Xoá cài đặt:

Nhấc máy -> **7 1** -> **0** -> #

### **9, Chuyển chế độ làm việc của Tổng đài**

**PT**

Nhấc máy -> **7 8** -> [A] -> #

- [A] =
- 1: Ngày
  - 2: Đêm
  - 3: Trưa
- 0:** Trở về chế độ đang hoạt động.

### **11, Sử dụng mã cá nhân gọi ra vùng cấm. (gọi bằng account code)**

**PT/SLT**

Nhấc máy -> **9 \* \*** -> Mã Cá nhân -> Số máy cần gọi